



zeller
PRESENT

SCHÖNER LEBEN.
PRAKTISCH WOHNEN.

zeller
PRESENT

SCHÖNER LEBEN.
PRAKTISCH WOHNEN.

DE Kaffeemühle
Art.-Nr.: 27219

EINLEITUNG

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE

Plastiktüten können gefährlich sein. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial um Erstickungsgefahr zu vermeiden!

ACHTUNG!

- Die Mühle ist kein Kinderspielzeug! Bewahren Sie die Mühle an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

ZUSAMMENBAU

Bevor Sie täglich Ihren frischen Kaffee genießen können, muss die Kaffeemühle vollständig zusammengebaut werden.


1. Lösen Sie die Mutter auf dem Mahlwerk.
2. Stecken Sie die mitgelieferte Kurbel auf die Gewindestange und schrauben Sie die Mutter wieder fest auf.
3. Die Kaffeemühle ist nun vollständig aufgebaut und kann benutzt werden.

BEFÜLLEN

- Füllen Sie einige Kaffeebohnen in den Einfülltrichter unterhalb der Kurbel. Befüllen Sie die Mühle mit Kaffeebohnen bis der Behälter ca. 80% befüllt ist. Nicht überladen!
- Drehen Sie die Kurbel dann gleichmäßig im Uhrzeigersinn, bis der Widerstand geringer wird. Das frische Kaffeepulver fällt nun direkt in die Auffangschublade, wo Sie es dann entnehmen können.

EINSTELLEN DES MAHLGRADES (FEIN / GROB)

Das Einstellrad befindet sich oben auf der Mühle – unter der Handkurbel. Um den Mahlgrad einzustellen drehen Sie die Mutter ab und nehmen Sie die Handkurbel von der Gewindestange. Nun können Sie den Mahlgrad mit Hilfe des Rades einstellen. Drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 1), um den Kaffee grob zu mahlen und im Uhrzeigersinn (Abb. 2) für ein feineres Kaffeepulver.



REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Außenseite der Kaffeemühle nur mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie die Mühle niemals ins Wasser und lagern Sie sie an einem trockenen Platz.
- Reinigen Sie die Kaffeemühle und das Mahlwerk zwischendurch mit einem groben Pinsel.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser!

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: (ø x H) ca. 10 x 21,5 cm
- Keramik-Mahlwerk
- Material: Edelstahl, Holz

GB Coffee Mill
Item no.: 27219

INTRODUCTION

Make yourself familiar with the product before first use. Read the following directions for use and safety instructions carefully. Use this product only for its intended purpose. Keep this instruction for future reference and include this instruction if you pass on the product to third parties.

INTENDED USE

Use the product only for its intended purpose. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use. Not for commercial use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children!

ATTENTION!

- The grinder is not a toy! Keep the mill out of reach of children. Please use the product just for the designated manner.
- A reconstruction or a change of the product impairs the product safety.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before you can enjoy your fresh coffee every day. You have to build up the coffee mill.


1. Loose the screw nut on the grinder.
2. Put the crank handle on the thread rod and screw on the screw nut again.
3. The coffee grinder is now completely build on and ready to use.

FILLING

- Put some coffee beans into the bin on the top of the mill. Fill the bin with coffee beans till the bin is about 80% full. Don't overfill.
- Move the crank handle constantly in clockwise direction, till the resistance gets less. The fresh coffee powder falls directly in the receiver box, from where you can remove it.

ADJUST THE GRINDER

The adjusting wheel is on the upper side of the mill – under the crank handle. To adjust the grinding degree turn of the screw nut and remove the crank handle. Adjust the degree of grinding by turning the wheel. Move the wheel counter-clockwise (fig. 1), to grind the coffee coarse and move it clockwise (fig. 2) to grind the coffee powder fine.



CLEANING AND CARE

- Clean the outside of the Coffee grinder with a soft cloth only.
- Never put the mill into water and keep it in a dry place.
- Clean the grinder in between with a coarse brush.
- Avoid the contact with water!

TECHNICAL DATA

- dimensions: (ø x H) approx. 10 x 21,5 cm
- ceramic cone mill
- material: stainless steel, wood